


## T-40 電子膠裝機操作說明



### 操作方式：

1. 插上電源後，打開開關出現熱機(WARM)燈(紅燈)。
  2. 熱機完畢會響一聲，亮 RUN 燈(綠燈)後即可使用。
  3. 將所要膠裝之文件放進膠裝封套抖齊後，放入加熱槽，準備膠裝。
  4. 膠裝完畢會響一聲，即可拿出文件放入散熱槽散熱，待散熱完成取出文件即完成作業。
- 若三分鐘內沒把文件從加熱槽取出，會亮 SAFE 的黃燈。